

## Motorrad-Servicedatenblatt

Modell: ZR800B

Dieses Datenblatt ist als schnelle Referenz für Techniker und Wartungspersonal bestimmt. Bitte verwenden Sie es zusammen mit der Inspektionsliste und beziehen Sie sich bei Bedarf auf das Wartungshandbuch.

### Servicedaten

Motoröl	Typ	API SG, SH, SJ, SL oder SM mit JASO MA, MA1, MA2
	Viskosität	SAE 10W-40
	Ölmenge (ohne Filterwechsel)	3.1 L
	Ölmenge (mit Filterwechsel)	3.4 L
	Ölstand	Zwischen oberer und unterer Ölstand-Markierungslinie (2 ~ 3 Minuten nach dem Abstellen des Motors)
Kraftstoffanlage	Gasdrehgriffspiel	2 ~ 3 mm
	Leerlaufdrehzahl	1 100 ± 50 r/min
	Motorunterdruck bei Leerlaufdrehzahl	35.3 ± 1.3 kPa (265 ± 10 mmHg)
Kühlmittel	Kapazität	2.8 L
Kupplung	Kupplungshebelspiel	2 ~ 3 mm
Ventilspiel	Auslass	0.22 ~ 0.31 mm
	Einlass	0.15 ~ 0.24 mm
Reifengröße	Vorn	120/70 ZR17
	Hinten	180/55 ZR17
Reifenluftdruck	Vorn (bis 180 kg Last)	250 kPa (2.5 kgf/cm <sup>2</sup> , 36 psi)
	Hinten (bis 180 kg Last)	290 kPa (2.9 kgf/cm <sup>2</sup> , 42 psi)
Achsantrieb	Antriebskettendurchhang	20 ~ 30 mm
	Verschleißgrenze der Antriebskette (Länge über 20 Kettenglieder)	319 mm
Bremsen	Bremsflüssigkeit	DOT4
	Bremsbelagdicke, Verschleißgrenze Vorn / Hinten	1 mm / 1.5 mm
Elektrische Anlage	Elektrodenabstand der Zündkerze	0.7 ~ 0.8 mm

### Drehmoment (Nur die wichtigsten Drehmomentwerte sind aufgeführt, weitere Werte finden Sie im Werkstatthandbuch)

30 Nm	Motoröl-Ablassschraube	17 Nm	Ölfilter
9.8 Nm	Zylinderkopfdeckelschrauben	12 Nm	Nockenwellendeckelschrauben
108 Nm	Hinterachsmutter	108 Nm	Vorderachse
20 Nm	Vorderachs-Klemmschrauben	25 Nm	Bremsschlauch-Hohlschrauben
25 Nm	Befestigungsschrauben des Vorderrad-Bremssattels	22 Nm	Befestigungsschrauben des Hinterrad-Bremssattels
20 Nm	Obere Klemmschrauben der Vorderradgabel	20.5 Nm	Untere Klemmschrauben der Vorderradgabel
25 Nm	Lenkerbefestigungsschrauben	34 Nm	Untere Lenkerklemmenmuttern
108 Nm	Lenkkopfschraube	13 Nm	Zündkerzen
34 Nm	Auspufftopf-Befestigungsmuttern	49 Nm	Sicherungsmutter der Einstellhülse
44 Nm	Untere Motorrauhängungsmutter	44 Nm	Mittlere Motorrauhängungsmutter
25 Nm	Motorrahmenschrauben, hinten	44 Nm	Obere Motorrahmenschrauben
44 Nm	Motorrauhängungsschrauben, vorn	25 Nm	Hilfsrahmenschrauben
9.8 Nm	Schwingenachse	98 Nm	Schwingenachsen-Sicherungsmutter
108 Nm	Schwingenachsenmutter		

### Inspektionsteile

Ölfilter	16097-0004	x 1
Dichtung der Ölablassschraube	11061-0417	x 1
Luftfilterelement	11013-0044	x 1
Zündkerzen (CR9EK)	92070-1264	x 4
Vorderrad-Bremsslötze	43082-0129	x 2
Hinterrad-Bremsslötze	43082-0117	x 1
Splint der Hinterachse	550AA4035	x 1
Zylinderkopfdeckeldichtung	11061-0425	x 1
Dichtung für Zündkerzenbohrung	11061-0104	x 4

### Notizen

--

## Motorrad-Inspektionstabelle

Modell: ZR800B

Jede regelmäßige Inspektion muss anhand der Inspektionstabelle in der Bedienungsanleitung oder dem Werkstatthandbuch durchgeführt werden. Befolgen Sie die Arbeitsvorgaben im Kapitel Regelmäßige Wartung des Werkstatthandbuchs. Diese Inspektionstabelle ist für den Kunden bestimmt und wenn erforderlich kann eine Kopie zu den Händlerunterlagen beigelegt werden.

Kundenname	VIN	Kennzeichen				KM			
Kontrolle	Intervall	Was zuerst eintritt	-	-	-	-	-	-	-
	Alle	1 000 km	6 000 km	12 000 km	18 000 km	24 000 km	30 000 km	36 000 km	
Motoröl und Ölfilter - wechseln	Jährlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilterelement - reinigen					<input type="checkbox"/>				
Luftfilterelement - ersetzen									<input type="checkbox"/>
Kabel der Abgasklappe - prüfen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasdrehgriffspiel und Leerlaufdrehzahl - prüfen	Jährlich	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Unterdrucksynchronisation - prüfen / einstellen				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kraftstoffschlauch und -leitung, (Zustand, Undichtigkeit, Beschädigung und Verlegung) - prüfen	Jährlich	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kühlanlage (Stand, Undichtheit, Schlauchverlegung und Zustand) - prüfen	Jährlich	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Luftansaugsystem - prüfen				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kupplungsfunktion / Einstellung - prüfen		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Räder und Reifen (Zustand, Verschleiß, Beschädigung und Luftdruck) - prüfen	Jährlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radlagerschäden - prüfen	Jährlich			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Antriebskette und Kettenführung - prüfen / schmieren / einstellen	Jährlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage (Funktion, Flüssigkeitsstand, Belagstärke, Schläuche und Licht) - prüfen	Jährlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorderradgabel / Hinterrad-Stoßdämpfer auf Undichtigkeit und Funktion - prüfen	Jährlich			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Funktion von Uni-Trak Hinterrad-Schwingebelarm und Zugstange - prüfen				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Lenkungsspiel - prüfen	Jährlich	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Elektrik (Funktion von Beleuchtungsanlage, Schaltern und Scheinwerferausrichtung) - prüfen	Jährlich			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Fahrwerksteile - schmieren	Jährlich			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Schraubverbindungen und Befestigungselemente auf festen Sitz - prüfen		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Zündkerze - ersetzen				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Bremsflüssigkeit - wechseln	Alle 2 Jahre	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Lenkschaftlager - schmieren	Alle 2 Jahre	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Kühlfüssigkeit - wechseln	Alle 3 Jahre	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Kühlerschläuche und O-Ringe - ersetzen	Alle 3 Jahre	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Ventilspiel - prüfen / einstellen	42 000 km					<input type="checkbox"/>			
Kraftstoffschlauch - ersetzen	Alle 5 Jahre					<input type="checkbox"/>			
Bremsschläuche, Leitungen, Dichtungen von Hauptbremszylinder und Bremssattel - ersetzen	Alle 4 Jahre / 48.000 km					<input type="checkbox"/>			
Zusätzlich durchgeführte Arbeiten (Beschreibung)	<input type="checkbox"/>	Beschreibung:							

Arbeitszeit									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Händlerstempel</b>	<b>VORSICHT GEBOTEN (Nur Hinweis)</b>
	Bremsen:
	Federung:
	Fahrgestell:
	Achsantrieb:
	Elektrik:
	Räder / Reifen:
	Motor:
Sonstiges:	

<b>Technische Endkontrolle</b>			<b>Nächste Inspektion fällig:</b>	
Name:	Unterschrift:	Datum:	Kilometerstand:	Datum: